

## Wissenswertes zu NERO

### Technische Daten

- Nennwärmeleistung:	7 kW
- Holzaufgabemenge pro Stunde:	2.2 kg (Buchenholz)
- Gewicht:	245 kg
- Abgasstutzendurchmesser:	150 mm
- Raumheizvermögen max.:	215 m3
- Abbrandzeit bei optimaler Feuerung:	ca. 45 min.
- Heizleistung min./max. pro Stunde:	3-7 kW
- Abgasmassenstrom g/s:	5.70
- Abgastemperatur:	290°C
- Erforderlicher Förderdruck:	0.12 mbar
- Erforderlicher Förderdruck (bei 80% Nennwärmeleistung):	0.10 mbar
- Wirkungsgrad (Energieeffizienz):	83.9 %

*Bei Installation eines NERO Air+ sind der Rauchrohranschluss sowie die Verbrennungsluftzuführung **dicht** auszuführen.*

**Bitte lesen Sie die allgemeine Bedienungsanleitung „Gewusst wie“ sorgfältig durch (insbesondere die Hinweise zur Sicherheit und Bedienung). Die Informationen auf diesen Seiten sind ergänzend zur allgemeinen Bedienungsanleitung “Gewusst wie“.**



## Bedienung

Dank der Einhebelbedienung ist das Anfeuern von NERO einfach. Beachten Sie die detaillierte Beschreibung in der Bedienungsanleitung „Gewusst wie“ **Anfeuern Seite 9/10**.



— = **Position Luftzufuhr aus**. In dieser Position ist Primär- und Sekundärluftzufuhr **geschlossen**. Schieber in diese Position bringen, wenn nicht gefeuert wird.

 = **Position Primärluftzufuhr**. In dieser Position ist die Primär- und Sekundärluftzufuhr **offen**. Anfeuerposition, damit dem Feuer genügend Verbrennungsluft zugeführt wird.

 = **Position Sekundärluftzufuhr**. In dieser Position ist die Primärluftzufuhr nahezu **geschlossen**, die Sekundärluftzufuhr **offen**. Abbrandposition

### Kurzanleitung Anfeuern

- Drosselklappe (Option) öffnen
- Luftregler auf Position „Primärluftzufuhr“
- Anfeuerhilfen und Anfeuerholz in den Feuerraum legen und anzünden
- Anzündhilfen anzünden und Feuerraumtür schliessen
- Nach paar Minuten können grössere Holzscheite an die Rückwand (mit der Rinde zur Wand) gelehnt werden
- Sobald das Holz vollständig angekohlt ist (nach einigen Minuten), den Luftregler auf Position „Sekundärluftzufuhr“ stellen

## Hinweise

- NERO verfügt über eine sehr dichte Verbrennungskammer ohne Rüttelrost. Die Aschenentleerung ist mit einer hochwertigen **antik** Kamingarnitur (z.B. Ascheschaufel mit Deckel) oder mit dem praktischen Aschensauger ASH-CLEAN einfach zu handhaben.
- Wichtig: Asche nur im kalten Zustand aus dem Ofen entfernen!
- Tipp: Entnehmen Sie nicht die ganze Asche, da sich die Feuerstelle mit einem kleinen Aschenbeet leichter wieder anfeuern lässt.
- Reinigung Speckstein: Falls es am Speckstein kleinere Kratzer oder Fingerabdrücke hat, können diese mit einem Scotch-Fließ gereinigt werden.  
Reinigung Nero „Nero assoluto“: Dieser Granit darf nur mit einem trockenen, sauberen und fuselfreien Tuch abgewischt werden.
- Wir empfehlen, den Türgriff und die Scharniere ein- bis zweimal pro Jahr mit dem Schmierspray Never-Seez zu behandeln. Sprühen Sie eine kleine Menge in den Schlitz seitlich des Türgriffs und auf die Scharniere. Diesen Spezialspray können Sie bei Ihrem Fachhändler beziehen.
- Trotz hoher Temperaturbeständigkeit zeigen Türdichtungen Verschleisserscheinungen. Kontrollieren Sie Ihre Dichtungen vor jeder Heizperiode. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, informieren Sie Ihren Fachhändler, der Ihnen die Dichtung liefert und ersetzt (kostenpflichtig).