



FREISTEHENDE GAS-KAMINE

BENUTZERHANDBUCH (DE)

CARO GAS
NEXO GAS
VIVA L GAS
Q-TEE II GAS
Q-TEE II C GAS

attika[®]
FEUERKULTUR

INHALT

EINFÜHRUNG IN DIE BEDIENUNGSANLEITUNG

Gas-Kamin-Modelle	5
Anleitung zur Verwendung von QR-Codes	5
Seriennummer	6

ALLGEMEINE TECHNISCHE INFORMATIONEN

Fernbedienung und Reichweite	7
Empfänger und Temperaturen	7
Ersetzen von Batterien	7
Code-Erstellung	8
Antenne	8
Stromanschluss	8

OPTIONEN FÜR DIE FERNBEDIENUNG

Fernbedienung	8
PUCK	8

INBETRIEBNAHME

Synchronisierung von Fernbedienung und Empfänger	9
--	---

ANZEIGE UND FUNKTIONEN

Einstellen Fahrenheit oder Celsius	10
Einstellen von Tag und Uhrzeit	10

VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG

So schalten Sie das Feuer ein	11
So schalten Sie das Feuer aus	11
Einstellung der Flammenhöhe	11
Betriebsarten	12
Hilfsfunktion - Zweitbrennerfunktion	15
Countdown-Timer zum Ausschalten des Feuers	16
Einstellen der Kindersicherung	16
Aktivieren und Deaktivieren von Funktionen	17

VERWENDUNG DES PUCKS (OPTIONAL)

So schalten Sie das Feuer ein	18
So schalten Sie das Feuer aus	18
Einstellung der Flammenhöhe	18

WARTUNG

Garantie	19
Service und Wartung	20
Reinigung	21

FEHLERSUCHE UND FEHLER

Fehlersuche	22
-------------	----

LEITFADEN FÜR DIE ENTSORGUNG

Material-Sortierung	26
---------------------	----

HANDBÜCHER UND LEITFÄDEN

Zugehörige Handbücher und Videoanleitungen	27
--	----

EINFÜHRUNG IN DIE BETRIEBSANLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Gaskamins und dazu, Kunde von RAIS zu werden! Sie haben sich für einen Gaskamin entschieden, bei dem Qualität, Design und Funktion Hand in Hand gehen.

Diese Bedienungsanleitung ist nur eine grundlegende Einführung in den Gebrauch und die Wartung Ihres Kamins. Weitere und detailliertere Informationen entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung.

Es ist wichtig zu wissen, dass Kamine bei unsachgemäßer Verwendung gefährlich sein können. Wir empfehlen Ihnen daher dringend, diese Bedienungsanleitung und die Installationsanleitung vor der Inbetriebnahme Ihres Kamins sorgfältig zu lesen.

In dieser Anleitung gehen wir auf die grundlegenden Schritte zur Nutzung Ihres Kamins ein. Außerdem geben wir Ihnen einige Wartungstipps, die dazu beitragen, die Lebensdauer Ihres Kamins zu verlängern und seine optimale Funktion zu gewährleisten.

Halten Sie sich bei der Benutzung Ihres Kamins immer an die Anweisungen in der Bedienungsanleitung. Wenn Sie sich unsicher sind, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann, um Hilfe zu erhalten.

Folgen Sie uns auf all unseren digitalen Plattformen, um die neuesten Tipps, Know-how und Inspirationen zu erhalten.



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viele gemütliche und sichere Momente vor Ihrem Kamin!

Das Benutzerhandbuch gilt für die folgenden Gaskaminmodelle:

- Caro 90, Caro 110, Caro 130
- Nexo 100, Nexo 120, Nexo 140, Nexo 160, Nexo 185
- Viva L 100, Viva L 120, Viva L 140, Viva L 160
- Q-Tee II, Q-Tee II C

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, damit Sie Ihren neuen Gaskamin optimal nutzen können.

ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG VON QR-CODES



An mehreren Stellen in der Bedienungsanleitung finden Sie QR-Codes mit Links zu Videoanleitungen.



Um die QR-Codes zu verwenden, öffnen Sie einfach die Kamera Ihres Handys und richten Sie sie auf den Code. Sie erhalten dann die Möglichkeit, einen Link zur Videoanleitung zu öffnen.

WARNUNGEN

Bitte beachten Sie die nachstehenden Symbole, die auf potenziell gefährliche Situationen hinweisen.

SYMBOL	BESCHREIBUNG
	Visuelles Zeichen, das einen wichtigen Hinweis oder eine Warnung darstellt.
	Visuelles Zeichen, das auf eine potenzielle Gefahr hinweist.

PRODUKTION NUMMER


Die Seriennummer ist die Identifikationsnummer des Gaskamins und muss bei allen Anfragen bezüglich der Garantie des Kamins verwendet werden.

Suchen Sie die Produktionsnummer des Gaskamins auf der unteren Rückseite des Kamins und tragen Sie sie in das Textfeld ein:

Nummer der Produktion

Hinweis: Die Position der Seriennummer ist in der Zeichnung angegeben.

Datum:	Händler:
---------------	-----------------



Beispiel für
nummer der produktion

ALLGEMEINE TECHNISCHE INFORMATIONEN

Beachten Sie die folgenden allgemeinen technischen Informationen zur Fernbedienung und zur Empfangseinheit.

FERNBEDIENUNG UND REICHWEITE

Die Fernbedienung hat eine maximale Reichweite von 10 Metern vom Empfänger. Wenn Sie die Fernbedienung weiter vom Empfänger entfernt aufstellen, kann die Verbindung gestört werden und ein Reset erforderlich sein.

EMPFÄNGER UND TEMPERATUREN

Der Empfänger schaltet sich ab, wenn die Hitze die folgenden Temperaturen überschreitet:

- Empfänger ohne interne Batterien: 32°F bis 176°F (CSA)
- Empfänger mit internen Batterien: 32°F bis 131°F (CSA)
- Empfänger ohne interne Batterien: 0°C bis 80°C (CE, AGA)
- Empfänger mit internen Batterien: 0°C bis 55°C (CE, AGA)

ERSETZEN VON BATTERIEN

Es wird empfohlen, die Batterien zu ersetzen, wenn Sie den Kamin zum ersten Mal im Jahr benutzen.

Alte oder leere Batterien sollten sofort entfernt werden. Wenn alte/leere Batterien im Gerät verbleiben, können sie überhitzen, auslaufen und/oder explodieren.

Setzen Sie Batterien NIEMALS (auch nicht, wenn sie gelagert werden) direkter Sonneneinstrahlung, starker Hitze, Feuer, Feuchtigkeit oder heftigen Stößen aus. All diese Bedingungen können dazu führen, dass die Batterien überhitzen, auslaufen und/oder explodieren.

Die Batterien müssen an einem Ort gelagert werden, der innerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs liegt. Temperaturbereich: Batterien müssen bei 0-55°C (32-131°F) gelagert werden.

Vermeiden Sie die gleichzeitige Verwendung alter und neuer Batterien. Vermeiden Sie die gleichzeitige Verwendung von Batterien verschiedener Hersteller.

Eine schwache Batterie in der Fernbedienung wird durch ein Batteriesymbol angezeigt.

Häufige Pieptöne des Empfängers beim Betrieb des Motors weisen auf schwache Batterien hin.

Anstelle von Batterien kann auch ein an die Steckdose angeschlossener Netzadapter verwendet werden. Das Modul zur Steuerung des Lichtes/Dimmers umfasst eine Steckdose.

CODE-ERSTELLUNG

Für alle Maxitrol-Elektronik wird automatisch ein Code aus 65.000 verfügbaren Codes ausgewählt. Der Empfänger muss mit einer Fernbedienung gekoppelt sein.



ANTENNE

Die Antenne darf sich nicht mit dem Zündkabel oder anderen Kabeln kreuzen oder damit in Berührung kommen. Dadurch wird der Empfänger unbrauchbar.



STROMANSCHLUSS

Das Kabel für das Ventil und den Empfänger muss vor dem Einschalten angeschlossen werden. Wenn dieser nicht angeschlossen ist, kann die Elektronik beschädigt werden.

SOFTWARE-VERSION

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten  und . Die Softwareversion wird nun angezeigt.

MODELLNUMMER DER FERNBEDIENUNG

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten  und . Die Modellnummer der Fernbedienung wird nun angezeigt.

OPTIONEN FÜR DIE FERNBEDIENUNG

Für die Bedienung eines RAIS-Gaskamins gibt es 2 Möglichkeiten: eine Fernbedienung (mit Display) und einen PUCK (ohne Display).

FERNBEDIENUNG

Die Fernbedienung mit Display ist Standard. Mit dieser Fernbedienung können alle Funktionen des Gaskamins genutzt werden. Sie erhalten das volle Erlebnis Ihres Gaskamins.

Lesen Sie auf Seite 10, wie Sie die Fernbedienung verwenden können.

PUCK

Der PUCK ist optional und eignet sich ideal für Bereiche, in denen der Gaskamin von mehreren Personen bedient werden muss, z. B. in Mietobjekten, Restaurants, Empfängen usw.

Lesen Sie auf Seite 17, wie Sie die PUCK-Steuerung verwenden.



Fernbedienung
(Standard)



PUCK
(optional)

INBETRIEBNAHME

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Fernbedienung für den Gaskamin einrichten können.

Die Fernbedienung wird mit 2 x AAA 1,5V Batterien betrieben. Verwenden Sie niemals spitze Werkzeuge, um die Batterien aus dem Empfänger und der Fernbedienung zu entfernen.

Die Signalreichweite zwischen der Fernbedienung und dem Gaskamin darf 10 Meter nicht überschreiten.



HINWEIS!

Einmal im Jahr sollten Sie die Batterien in der Fernbedienung austauschen, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten. Ersetzen Sie alle Batterien gleichzeitig und verwenden Sie nur hochwertige Alkalibatterien.

DE

SYNCHRONISIERUNG VON FERNBEDIENUNG UND EMPFÄNGER

1. Drücken und halten Sie die "Reset"-Taste des Empfängers (siehe roter Pfeil), bis Sie einen kurzen Piepton (A) gefolgt von einem langen Piepton (B) hören.

2. Nach dem zweiten Signalton (B) lassen Sie die Reset-Taste am Empfänger los. Sie haben nun 20 Sekunden Zeit, um die "Pfeil nach unten"-Taste (oder das Minus-Symbol auf dem PUCK) auf der Fernbedienung zu drücken.

3. Halten Sie die Taste gedrückt, bis Sie das Wort "conn" auf der Fernbedienung sehen. Lassen Sie dann die Taste los.

Die Fernbedienung zählt dann bis 8 und der Empfänger gibt 2 kurze Töne (C) aus.

Der Empfänger und die Fernbedienung sind nun synchronisiert und der Kamin kann gezündet werden.

SYNCHRONISIERUNG DER FERNBEDIENUNG

Scannen Sie den QR-Code, um ein Anleitungsvideo anzusehen



Reset




A

B



Fernbedienung



PUCK




C

C

Die Linien veranschaulichen die Dauer der Töne

ANZEIGE UND FUNKTIONEN

Lesen Sie, um mehr über die Funktionen der Fernbedienung zu erfahren.




EINSTELLEN FAHRENHEIT ODER CELSIUS

Um zwischen °C und °F zu wechseln, halten Sie die Tasten **und** gleichzeitig gedrückt. Lassen Sie die Tasten los, sobald die Auswahl angezeigt wird.

Hinweis: Wenn °F ausgewählt wird, wird automatisch auch eine 12-Stunden-Uhr ausgewählt. Wenn °C ausgewählt wird, wird automatisch auch eine 24-Stunden-Uhr ausgewählt.

EINSTELLUNG DER GRAD

Scannen Sie den QR-Code, um ein Anleitungsvideo anzusehen.




EINSTELLEN VON TAG UND UHRZEIT

1. Drücken und halten Sie die Tasten **und** gleichzeitig.
2. Drücken Sie die Taste **oder** , um eine Zahl auszuwählen, die einem Wochentag entspricht (z.B. 1 = Montag, 2 = Dienstag, 3 = Mittwoch, usw.)
3. Während sie blinkt: Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **und** . Die *Stundeneinstellung* blinkt.
4. Wählen Sie die Stunde, indem Sie **oder** drücken.
5. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **und** . *Minuteneinstellung* blinkt.
6. Wählen Sie die Minuten, indem Sie **oder** drücken.
7. Drücken Sie zur Bestätigung die Tasten **und** gleichzeitig oder warten Sie.

EINSTELLEN VON TAG UND UHRZEIT

Scannen Sie den QR-Code, um ein Anleitungsvideo anzusehen



VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG

SO SCHALTEN SIE DAS FEUER EIN

Drücken Sie die Taste  und halten Sie sie gedrückt, um das Feuer einzuschalten.

Haben Sie Geduld: Wenn Sie das Feuer ein- und ausschalten und den PUCK benutzen, müssen Sie die Taste einige Sekunden lang gedrückt halten. Lassen Sie dann die Taste los.

Die Hauptgaszufuhr beginnt, sobald die Zündung der Pilotflamme bestätigt ist.

Es dauert etwa 25-30 Sekunden, bis der Kamin sich entzündet.


Die Fernbedienung wechselt automatisch in den manuellen Modus - nachdem der Hauptbrenner gezündet wurde.

SO SCHALTEN SIE DAS FEUER AUS

Halten Sie die Taste  gedrückt, um das Feuer auszuschalten.


Hinweis: Das Feuer kann erst nach 2-3 Minuten wieder angezündet werden.

EINSTELLUNG DER FLAMMENHÖHE

1. Um die niedrige Hitze zu aktivieren, drücken Sie zweimal die Taste . LO wird angezeigt.


Hinweis: Die Flamme schaltet zuerst auf hohe Hitze, bevor sie auf niedrige Hitze umschaltet.

Um die absolut geringste Hitze zu erzielen, sollten die Sekundärbrenner ausgeschaltet werden, bevor die niedrige Hitze aktiviert wird.

2. Um die hohe Hitze zu aktivieren, drücken Sie zweimal die Taste . HI wird angezeigt.


**WIE MAN
DAS FEUER EINSCHALTET**

Scannen Sie den QR-Code, um ein Anleitungsvideo anzusehen



**EINSTELLUNG DER FLAMMEN-
HÖHE**

Scannen Sie den QR-Code, um ein Anleitungsvideo anzusehen



HINWEIS!

TAU UND KONDENSATION: Bei der Inbetriebnahme des Kamins kann sich Tau auf der Kaminscheibe bilden. Wenn das Glas kalt ist und das Gerät eingeschaltet wird, kann es zu Kondensation kommen und das Glas beschlagen. Diese Kondensation ist normal und verschwindet innerhalb von 10-15 Minuten, wenn sich das Glas und der Schornstein erwärmen.

Schalten Sie den Kamin nicht aus, bevor der Tau auf der Scheibe vollständig verschwunden ist!

Wenn der Kamin ausgeschaltet wird, bevor der Tau verschwunden ist, können die Wasserpartikel den Kamin beschädigen. Lesen Sie mehr über die Reinigung des Glases im Abschnitt "Service und Wartung".

WARNUNG!

Wenn die Pilotflamme nach 3 Versuchen nicht zündet, warten Sie 3 Minuten, bevor Sie erneut versuchen, sie anzuzünden.



BETRIEBSMODUS

Es gibt 3 Betriebseinstellungen auf der Fernbedienung: 1) *Thermostat-Modus*, 2) *Programm-Modus* und 3) *Eco-Modus*. Lesen Sie, um mehr über alle 3 Betriebsmodi zu erfahren.






1) Thermostatmodus

Die Raumtemperatur wird gemessen und mit der eingestellten Temperatur verglichen. Die Flammenhöhe stellt sich automatisch auf die gewünschte Temperatur ein.


EIN:

1. Drücken Sie die Taste .  wird angezeigt, die voreingestellte Temperatur wird kurz angezeigt, und dann wird die Raumtemperatur angezeigt.

Einstellung:


1. Drücken Sie die Taste  und halten Sie sie gedrückt, bis  angezeigt wird und die Temperatur blinkt.
2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein, indem Sie  oder  drücken.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste  oder warten Sie.

AUS:

Drücken Sie die Taste , bis sie vom Bildschirm der Fernbedienung verschwindet.

THERMOSTATMODUS

Scannen Sie den QR-Code, um ein Anleitungsvideo anzusehen



HINWEIS!

Die Solltemperatur für den Thermostatmodus ist die Temperatur für die Betriebszeit im Programmmodus. Wenn die eingestellte Temperatur für den Thermostatmodus geändert wird, wird auch die Temperatur für die Betriebszeit im Programmmodus geändert.

Wenn das Programm aktiv ist, wird es versuchen, die im Thermostatprogramm eingestellte Temperatur zu archivieren. Wenn das Programm außerhalb der programmierten Zeitschleife (AUS) ist, versucht das Feuer, die eingestellte Aus-Temperatur zu archivieren.

Wenn die Aus-Temperatur auf "--" eingestellt ist, schaltet der Kamin außerhalb der programmierten Zeit auf Pilot.

HINWEIS!

Standardeinstellung: Betriebszeit (Thermostatmodus) Temperatur: 21°C (70°F). Temperatur, bei der das Feuer abschaltet "--" (nur Pilotflamme brennt).

2) Programmmodus

Programm 1 oder 2 können beide so programmiert werden, dass sie zu bestimmten Zeitpunkten bei einer bestimmten Temperatur laufen oder stoppen. Hier erfahren Sie, wie das Programm aktiviert oder deaktiviert wird. Die folgenden Seiten zeigen Ihnen, wie Sie das Programm einstellen können.

EIN:


Drücken Sie die Taste .

AUS:

Drücken Sie auf , bis es vom Bildschirm verschwindet.

PROGRAMMMODUS

Scannen Sie den QR-Code, um ein Anleitungsvideo anzusehen










HINWEIS!

Wenn der Gaskamin auf Programmmodus eingestellt ist, befindet sich der Kamin immer im Standby-Modus (Pilotflamme brennt).

HINWEIS!

Der Kamin reagiert mit Verzögerung. Die Zeitverzögerung beträgt bis zu 6 Minuten ab der letzten Motorumdrehung. Die Einschalttemperaturverzögerung beträgt 0,75°C. Die Aus-Temperaturverzögerung beträgt 2°C.

EINSTELLUNG DES TEMPERATURPROGRAMMS MIT UHRZEIT/TAGEN

1. Drücken und halten Sie , bis  blinkt. ON und die eingestellte Temperatur (Einstellung Thermostatmodus) werden angezeigt.
2. Um fortzufahren, drücken Sie die Taste  oder warten Sie.  OFF wird angezeigt, und die Temperatur blinkt.
3. Wählen Sie die Temperatur, indem Sie die Taste  oder  drücken.
4. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste .



HINWEIS!



Die eingestellte Betriebstemperatur (Thermostatmodus) und die Aus-Temperatur sind für jeden Tag gleich.

EINSTELLUNG DES TAGES

1. ALL blinkt. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um zwischen ALL, SA:SU, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zu wählen.

2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste ⏻.

3. Fahren Sie entweder mit PROGRAMM 2 fort und stellen Sie die Betriebszeit und die Zeit zum Ausschalten des Feuers ein oder beenden Sie die Programmierung hier und PROGRAMM 2 bleibt deaktiviert.

**HINWEIS!**

PROGRAMM 1 und 2 verwenden dieselbe Betriebstemperatur (Thermostatmodus) und Ausschalttemperatur für ALL, SA:SU und Daily Timer (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Wenn eine neue Betriebstemperatur (Thermostatmodus) und eine Temperatur zum Ausschalten des Feuers eingestellt wurde, wird diese zur Temperatur für die neue Standardeinstellung.

HINWEIS!

Wenn ALL, SA:SU oder Daily Timer für die Betriebstemperatur und die Temperatur zum Ausschalten des Feuers für PROGRAMM 1 und PROGRAMM 2 programmiert ist, werden diese zu den neuen Standardzeiten. Zum Löschen der Temperaturen, Betriebszeiten und Löscheziten für PROGRAMM 1 und PROGRAMM 2 müssen die Batterien entfernt werden.



3) Eco-Modus

Die Flammenhöhe wechselt zwischen hoch und niedrig. Wenn die Raumtemperatur niedriger ist als die eingestellte Temperatur, bleibt die Flammenhöhe länger hoch.



Wenn die Raumtemperatur höher ist als die eingestellte Temperatur, bleibt die Flammenhöhe länger niedrig. Ein Zyklus dauert etwa 20 Minuten.

Der Eco-Modus kann bis zu 45 % Energie sparen und verleiht dem Kamin ein realistischeres Flammenverhalten.

EIN:

Drücken Sie die Taste , um in den Eco-Modus zu gelangen.  wird angezeigt.

AUS:

Drücken Sie die Taste .  verschwindet.



HILFSFUNKTION - ZWEITBRENNERFUNKTION

Das verriegelnde Magnetventil öffnet sich nach dem Anzünden automatisch, so dass beide Brenner mit dem maximalen Gasfluss versorgt werden, was den Anzündvorgang unterstützt.



Nach Drücken der Taste für den 2. Brenner dreht sich der Motor 15 Sekunden lang in Richtung ON, bis die maximale Position erreicht ist.

Nach dem Einschalten leuchtet Brenner 1 und Brenner 2 befindet sich in der vorherigen Einstellung.

EIN:



Um einen Brenner zu zünden, drücken Sie die Taste .  wird angezeigt.

AUS:

Um einen Brenner auszuschalten, drücken Sie die Taste .  verschwindet.


ECO-MODUS

Scannen Sie den QR-Code, um ein Anleitungsvideo anzusehen



EIN- UND AUSSCHALTEN DER SEKUNDÄRBRENNER



Scannen Sie den QR-Code, um ein Anleitungsvideo anzusehen.



HINWEIS!



Das verriegelte Magnetventil kann nicht manuell betätigt werden. Wenn der Empfänger keine Batterieleistung mehr hat, bleibt er in der letzten Betriebseinstellung.

COUNTDOWN-TIMER ZUM AUSSCHALTEN DES FEUERS

1. Drücken und halten Sie die Taste , bis  angezeigt wird und *HOUR* blinkt.

2. Wählen Sie die Stunde, indem Sie  oder  drücken.


3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste . Die Minuteneinstellung blinkt jetzt.

4. Wählen Sie die Minuten aus, indem Sie  oder  drücken.

5. Zur Bestätigung drücken Sie die Taste  oder warten Sie.


Ausschalten des Timers:

1. Drücken Sie die Taste .

Jetzt verschwinden  und der Countdown-Timer.

COUNTDOWN-TIMER ZUM AUSSCHALTEN DES FEUERS

Scannen Sie den QR-Code, um ein Anleitungsvideo anzusehen


**HINWEIS!**

Nach Ablauf der Countdown-Zeit schaltet sich das Feuer aus. Der Countdown-Timer funktioniert nur im manuellen, Thermostat- und Eco-Modus. Der maximale Countdown beträgt 9 Stunden und 50 Minuten.




**EINSTELLEN DER KINDERSICHERUNG**

EIN:

1. Um die Kindersicherung zu aktivieren, drücken Sie gleichzeitig die Tasten  und .


Wenn  angezeigt wird, kann die Fernbedienung nur für die Funktion OFF verwendet werden.

AUS:

1. Um die Kindersicherung zu deaktivieren, drücken Sie gleichzeitig die Tasten  und .  verschwindet.

EINSTELLEN DER KINDERSICHERUNG

Scannen Sie den QR-Code, um ein Anleitungsvideo anzusehen



AKTIVIEREN UND DEAKTIVIEREN VON FUNKTIONEN

Die folgenden Funktionen können deaktiviert/aktiviert werden:

- Kindersicherung
- Programmmodus
- Thermostatmodus (deaktiviert auch den Programmmodus)
- Eco-Modus
- Licht/Dimmer (Betrieb)
- Raumventilator (Betrieb)
- Hilfsfunktion
- Countdown-Timer

AKTIVIERUNG VON FUNKTIONEN

1. Batterien einlegen. Alle Symbole werden angezeigt und blinken.
2. Drücken Sie die entsprechende Taste und halten Sie sie 10 Sekunden lang gedrückt.
3. Das Funktionssymbol blinkt so lange, bis die Aktivierung abgeschlossen ist. Die Aktivierung ist abgeschlossen, wenn das Funktionssymbol angezeigt wird.

FUNKTIONEN DEAKTIVIEREN

1. Batterien einlegen. Alle Symbole werden angezeigt und blinken.
2. Drücken Sie, während die Symbole blinken, die entsprechende Funktionstaste und halten Sie sie 10 Sekunden lang gedrückt.
3. Das Funktionssymbol blinkt weiter, bis die Deaktivierung abgeschlossen ist. Die Deaktivierung ist abgeschlossen, wenn das Funktionssymbol und 2 horizontale Linien angezeigt werden.




VERWENDUNG DES PUCKS

Der PUCK ist eine vereinfachte Version einer Fernbedienung zur Steuerung Ihres Gaskamins. Sie funktioniert als Alternative zur Standardfernbedienung.

Lesen Sie, wie Sie das Feuer einschalten, einstellen und ausschalten können.

Haben Sie Geduld: Wenn Sie das Feuer ein- und ausschalten und den PUCK benutzen, müssen Sie die Taste einige Sekunden lang gedrückt halten.

SO SCHALTEN SIE DAS FEUER EIN

1. Halten Sie die Taste  gedrückt, bis Sie 2 kurze Pieptöne hören und der Startvorgang beginnt. Lassen Sie die Taste los.
2. Die Hauptgaszufuhr beginnt, sobald die Zündung der Pilotflamme bestätigt ist. Es kann ein paar Sekunden dauern, bis sich das Gas im Kamin entzündet.
3. Nach dem Anzünden des Hauptbrenners geht der Kamin automatisch in den Hochleistungsmodus über. Nach 30 Sekunden kann die Leistung des Kamins reguliert werden.

SO SCHALTEN SIE DAS FEUER AUS

1. Halten Sie die Taste  gedrückt, um das Feuer auszuschalten.

Hinweis: Das Feuer kann erst nach 3 Minuten wieder angezündet werden.

EINSTELLUNG DER FLAMMENHÖHE

1. Doppelklicken Sie auf die Taste "+", um schnell in den Maximalmodus zu gelangen.
2. Doppelklicken Sie auf die Taste "-", um schnell in den Minimalmodus zu gelangen.

Hinweis: Flamme geht auf Maximum, bevor sie auf Minimum schaltet.





HINWEIS!

Sobald die Pilotflamme bestätigt ist, geht der Motor automatisch auf maximale Flammenhöhe.



WARNUNG!

Wenn die Pilotflamme auch nach mehreren Versuchen nicht zündet, schalten Sie die Gaszufuhr ab und wenden Sie sich an Ihren RAIS-Händler.



GARANTIE

Bei ATTIKA stehen wir hinter der Qualität und dem Handwerk unserer Gaskamine. Wir bieten eine 2-jährige Garantie, die ab dem Lieferdatum beginnt und über die nationalen Garantieanforderungen hinausgeht, die in Ihrem Land gelten.

Reklamationsverfahren

Wenn Sie Probleme haben, die von der Garantie abgedeckt sind, befolgen Sie diese einfachen Schritte:

1. Kontaktieren Sie Ihren autorisierten RAIS-Händler. Melden Sie Ihr Anliegen schnellstmöglich bei Ihrem Händler, der den Reklamationsprozess einleitet und Sie durch die nächsten Schritte führen wird.

2. Bereitstellung der erforderlichen Informationen. Für eine reibungslose Abwicklung geben Sie bitte folgende Informationen an:

- Beschreibung des Problems
- Seriennummer Ihres Kamins
- Originalkaufbeleg

ATTIKA wird die Reklamation prüfen und entscheiden, ob eine Reparatur oder ein Austausch von Teilen erforderlich ist. Alle Reklamationen werden professionell und effizient bearbeitet.

Wichtige Hinweise

- **Garantiezeitraum:** Reparaturen oder Austauschteile während der Garantie verlängern die ursprüngliche Garantiezeit nicht. Die Garantiezeit läuft ab dem ursprünglichen Kaufdatum weiter.
- **Alternative Teile:** Wenn Originalteile nicht verfügbar sind, stellt ATTIKA Ersatzteile von vergleichbarer Qualität zur Verfügung, um die Leistung Ihres Kamins zu gewährleisten.
- **Erneuerte Garantiezeit:** Für Garantiefälle bei ausgetauschten Teilen gelten die nationalen/EU-Vorschriften zu erneuerten Garantiefrieten.

Die Garantie ist nicht übertragbar.

Sie gilt ausschließlich für den ursprünglichen Käufer und kann nicht auf einen neuen Eigentümer übertragen werden, wenn der Kamin weiterverkauft wird.

Rückgabeprozess

Falls Sie ein Teil im Rahmen der Garantie zurücksenden müssen, wenden Sie sich an Ihren Händler, der Ihnen eine Vorgangsnummer mitteilt. Die Rückgabe wird dann über den Händler abgewickelt.

Arbeitskosten

Arbeitskosten für die Reparatur des Brenners werden übernommen, wenn der Reklamationsfall als Garantiefall anerkannt wird.

Von der Garantie abgedeckt:

- Fehler aufgrund mangelhafter Verarbeitung
- Materialfehler
- Gehäuse des Gaskamins (5 Jahre Garantie)

Eingeschränkte Garantie für Verschleißteile (1 Jahr ab Erstbenutzung):

- Glas und Glasabdichtung
- Skamol-Seiten- und Rückwände
- Thermoelement des Brenners
- Dekorationsholz

Nicht von der Garantie abgedeckt

- Veränderungen in Aussehen, Farbe oder Patina von Edelstahloberflächen
- Geräusche durch thermische Ausdehnung

Die Garantie erlischt, wenn

- Installation oder Reparatur nicht den lokalen/nationalen Vorschriften entspricht
- Schäden durch äußere Einflüsse entstehen (z. B. ungeeignete Brennstoffe, Stöße, Blitzeinschlag, Überschwemmungen oder Überhitzung)
- Der Kamin nicht gemäß Anleitung installiert oder benutzt wird
- Unbefugte Änderungen vorgenommen oder Wartungsanweisungen nicht befolgt werden (installationsmanualen)
- Nicht-originale Komponenten verwendet werden
- Fahrlässigkeit, Missbrauch oder grobe Fahrlässigkeit zu Fehlern führen

Zusätzliche Richtlinien

- **Jährliche Inspektionen:** Es wird empfohlen, den Kamin jährlich professionell überprüfen zu lassen, um die sichere Funktion zu gewährleisten.
- **Garantiedeckung:** Gilt nur für Kamine, die über autorisierte ATTIKA-Händler erworben wurden.
- **Ersatzteile:** Der Austausch oder die Erneuerung von Komponenten verlängert die Garantiezeit nicht.

SERVICE UND WARTUNG

Wir empfehlen eine jährliche Überprüfung des Kamins, um eine lange Lebensdauer und ein schönes Flammenspiel zu gewährleisten.

SERVICEVERFAHREN

Der Kamin muss von einem zugelassenen Gasinstallateur oder einem anderen Fachmann gemäß den nationalen Rechtsvorschriften geprüft werden. Die Inspektion muss die Funktionsfähigkeit und Sicherheit

des Produkts gewährleisten.

Schalten Sie den Kamin aus und schließen Sie die Gaszufuhr. Vergewissern Sie sich, dass der Kamin völlig kalt ist, bevor Sie beginnen. ATTIKA kann nicht für Verletzungen haftbar gemacht werden, die durch das Berühren eines heißen Kamins entstehen.

Die folgenden Schritte können als Leitfaden dienen.

EMPFOHLENE SERVICEPROZEDUR

1. Schützen Sie den Boden, indem Sie einen Teppich oder eine andere Abdeckung auslegen, um Schäden oder Schmutz zu vermeiden.
2. Schalten Sie die Gas- und Stromversorgung ab, um die Sicherheit während der Wartungsarbeiten zu gewährleisten.
3. Öffnen Sie die Tür und entfernen Sie vorsichtig die keramischen Holzscheite und die Glutschicht.
4. Verwenden Sie einen Staubsauger, um den Brenner und das Bodenrost gründlich zu reinigen.
5. Entfernen Sie die Sekundärbrenner und das Bodenrost und saugen Sie den gesamten Brennerbereich ab.
6. Reinigen Sie die keramischen Holzscheite mit einer weichen Bürste, wenn Rußablagerungen sichtbar sind.
7. Reinigen Sie den Pilotbrenner vorsichtig mit einer weichen Bürste und einem Staubsauger. Das Thermoelement darf nicht gebogen oder gerichtet werden. Bei Anzeichen von Abnutzung wird empfohlen, es zu ersetzen.
8. Überprüfen Sie die Dichtungen des Pilotbrenners (grün) auf ihren Zustand. Ersetzen Sie die Dichtungen bei der Wartung.
9. Montieren Sie das Bodenrost wieder ordnungsgemäß.
10. Überprüfen Sie das Abgassystem und die Endabdeckung auf eventuelle Blockierungen, die die Verbrennung beeinträchtigen könnten.
11. Setzen Sie die Glutschicht und die keramischen Holzscheite wieder ein. Befolgen Sie das Handbuch für die korrekte Platzierung, da eine falsche Anordnung die Effizienz beeinträchtigen kann.
12. Überprüfen Sie das Glas und seine Dichtungen auf Schäden oder Abnutzung.
13. Reinigen Sie das Glas von innen mit einem Glasreiniger, um eine klare Sicht auf die Flammen zu gewährleisten.
14. Schließen und verriegeln Sie die Tür ordnungsgemäß, um eine korrekte Abdichtung sicherzustellen.
15. Schalten Sie die Gas- und Stromversorgung ein und prüfen Sie auf Gaslecks. Überprüfen Sie die Brenner und den Piloten auf ordnungsgemäße Funktion.
16. Messen Sie den Gasdruck mit einem Manometer, um sicherzustellen, dass er innerhalb der Spezifikationen liegt.
17. Zünden Sie den Kamin an und überprüfen Sie die Druckeinstellungen für einen ordnungsgemäßen Betrieb.
18. Führen Sie einen Kohlenmonoxidtest (CO) durch, um sicherzustellen, dass keine gefährlichen Emissionen im Raum vorhanden sind.
19. Überprüfen Sie die Fernbedienung und die Batterien. Ersetzen Sie die Batterien bei Bedarf.
20. Untersuchen Sie die elektrischen Verbindungen auf Beschädigungen oder Oxidation.
21. Überprüfen Sie die Isolierung um das Brennergehäuse, um sicherzustellen, dass sie intakt ist und vor Wärmeverlust schützt.
22. Schmieren Sie bei Bedarf bewegliche Teile im Tür- oder Steuerungssystem, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
23. Ersetzen Sie abgenutzte Teile durch Original-Ersatzteile, um optimale Leistung zu gewährleisten.
24. Entsorgen Sie die ausgetauschten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften in den entsprechenden Abfallbehältern.
25. Weisen Sie den Kunden in die sichere Nutzung und tägliche Wartung des Kamins ein.

HINWEIS!

Der Kamin muss von einem zugelassenen Gasinstallateur oder einem anderen Fachmann gemäß den nationalen Rechtsvorschriften geprüft werden.



REINIGUNG

Der Kamin sollte bei der ersten Benutzung im Jahr von Staub und Fremdkörpern befreit werden, vor allem, wenn der Kamin längere Zeit nicht benutzt worden ist.

Dazu können Sie eine weiche Bürste und einen Staubsauger oder ein feuchtes Tuch mit einem nicht scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Verwenden Sie zur Reinigung des Kamins niemals ätzende oder scheuernde Mittel. Der Kamin muss kalt sein, bevor Sie ihn reinigen.

Wenn sich auf dem Glas eine Rußschicht gebildet hat, reinigen Sie das Glas mit einem Glasreiniger. Reinigen Sie die Außenseite des Kamins mit einem trockenen Tuch.

Vor der ersten Inbetriebnahme des Kamins im Jahr müssen die Abgasanlage und der Gasanschluss immer auf Verstopfungen überprüft werden.

Überprüfen Sie die Außenseite und die Innenseite des Kamins auf eventuelle Schäden und achten Sie besonders auf die Dichtungen. Es dürfen nur Original ATTIKA-Ersatzteile verwendet werden.


REINIGUNG DER KERAMIKSCHEITE

1. Entfernen Sie die keramischen Holzscheite wie in den Schritten 1-3 unter "Richtlinien Empfohlene Wartung" auf Seite 41 beschrieben.
2. Reinigen Sie die keramischen Holzscheite vorsichtig mit einer weichen Bürste und einem Staubsauger. Beschädigte Teile dürfen nur durch von ATTIKA angegebene Originalteile ersetzt werden.
3. Die ausrangierten Keramikteile sollten bei den entsprechenden kommunalen Entsorgungsstellen entsorgt werden. Es wird empfohlen, einen Staubsauger mit einem HEPA-Filtersystem zu verwenden.
4. Legen Sie das Glutbett zurück und setzen Sie das Glas ein. Vergewissern Sie sich, dass der Kamin ordnungsgemäß funktioniert und sicher zu benutzen ist.

FEHLERSUCHE


Sollten Sie wider Erwarten Probleme mit Ihrem Kamin haben, versuchen Sie bitte die folgenden Schritte. Sollten die Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren ATTIKA-Händler und geben Sie an, in welchem Schritt das Problem aufgetreten ist.

Das häufigste Problem ist eine unterbrochene Verbindung zwischen Fernbedienung und Empfänger aufgrund von fehlendem Strom. Wir empfehlen daher, einmal im Jahr die Batterien in der Fernbedienung/dem Empfänger zu wechseln und die Verbindung zurückzusetzen. Bitte beachten Sie die Anleitung auf Seite 32.



FEHLERCODES AUF DER FERNBEDIENUNG

FEHLER CODE	SYMPTOM	MÖGLICHE URSACHE
F04	<ul style="list-style-type: none"> Kein Pilot innerhalb von 30 Sekunden. Hinweis: Nach 3 fehlgeschlagenen Zündvorgängen wird F06 angezeigt. 	<ul style="list-style-type: none"> Keine Gasversorgung Luft in der Pilotversorgungsleitung Kein Funke Umgekehrte Polarität in Verdrahtung des 1. Thermoelements
F06	<ul style="list-style-type: none"> 3 fehlgeschlagene Zündsequenzen innerhalb von 5 Minuten Das Feuer spricht nicht an, keine Pilotflamme 	<ul style="list-style-type: none"> Keine Gasversorgung Luft in der Pilotversorgungsleitung Kein Funke Umgekehrte Polarität in Verdrahtung des 1. Thermoelements Falsche Pilotdüse, wenn das Ventil von LPG auf NG oder umgekehrt umgerüstet wurde.
F09	<ul style="list-style-type: none"> Das Feuer reagiert nicht Keine elektrische Steuerung des Feuers 	<ul style="list-style-type: none"> Die Abwärtspfeiltaste wurde während der Kopplung nicht gedrückt. Der Empfänger und die Fernbedienung sind nicht synchronisiert
F40	<ul style="list-style-type: none"> Batteriesymbol blinkt auf dem Display der Fernbedienung 	<ul style="list-style-type: none"> Schwache Batterie in der Fernbedienung
F46	<ul style="list-style-type: none"> Das Feuer reagiert nicht Intermittierende Reaktion Keine elektronische Kontrolle des Feuers 	<ul style="list-style-type: none"> Keine oder schlechte Verbindung zwischen Empfänger und Fernbedienung Keine Stromversorgung des Empfängers Geringe Kommunikationsreichweite (Hauptadapter defekt, Fernbedienung kommuniziert nicht mit dem Empfänger)








FEHLERCODES IN DER APP

FEHLER CODE	IN DER APP ANGEZEIGTE NACHRICHT	SYMPTOM	MÖGLICHE URSACHE
F02	F02 Service kontaktieren	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Sekunden Piepton vom Empfänger • Das Feuer reagiert nicht, keine Zündung 	<ul style="list-style-type: none"> • Mikroschalter hat keinen Kontakt mit der Nocke am Motorknauf • Falsche Motorverdrahtung • Vertauschte Polarität oder defekter Mikroschalter • Verbogener Motorknauf
F03	F03 Service kontaktieren	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Sekunden Piepton vom Empfänger • Der Zündvorgang wird unterbrochen • Das Feuer reagiert nicht, keine Zündung 	<ul style="list-style-type: none"> • Verdrahtung des Thermoelementes falsch oder unterbrochen • ON/OFF-Schalter in Stellung "O" (OFF)
F04	F04 Fehlfunktion der Zündsequenz 1 Minute warten Wiederholung der Zündung	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Pilotflamme innerhalb von 30 Sek. • Hinweis: Nach 3 fehlgeschlagenen Zündvorgängen wird F06 angezeigt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Gasversorgung • Luft in der Pilotversorgungsleitung • Kein Funke • Umgekehrte Polarität bei der Verdrahtung von Thermoelementen • Falsche Pilotdüse, wenn das Ventil von LPG auf NG oder umgekehrt umgestellt wurde
F06	F06 Service kontaktieren	<ul style="list-style-type: none"> • 3 fehlgeschlagene Zündsequenzen innerhalb von 5 Minuten • Das Feuer spricht nicht an, keine Pilotflamme 	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Gasversorgung • Luft in der Pilotversorgungsleitung • Kein Funke • Umgekehrte Polarität bei der Verdrahtung von Thermoelementen • Falsche Pilotdüse, wenn das Ventil von LPG auf NG oder umgekehrt umgerüstet wurde.
F10	F10 Service kontaktieren	<ul style="list-style-type: none"> • Pilotleuchte leuchtet • Hauptbrenner zündet nicht und Pilotflamme schaltet ab • Zündung ist für 2 Minuten blockiert 	<ul style="list-style-type: none"> • 2. Thermoelement ist nicht in der richtigen Position • Verdrahtung des 2. Thermoelementes falsch • Gasscheite nicht in Position • Gasanschlüsse für Brenner sind blockiert
F12	F12 Service kontaktieren	<ul style="list-style-type: none"> • Motor dreht in die Pilotposition • Ventilator auf Stufe 4 für 10 Minuten 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Temperatur des Empfängers übersteigt 60 °C • Mit Batterien betriebener Empfänger • Verstopfter Rauchfang, keine Luftzirkulation im Feuerraum • Wärmeschutz nicht korrekt installiert
F13	F13 Service kontaktieren	<ul style="list-style-type: none"> • Motor dreht in die Pilotposition 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Temperatur des Empfängers übersteigt 80 °C
F14	F14 Service kontaktieren	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Sekunden Piepton vom Empfänger • Das Feuer reagiert nicht, keine Zündung 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Empfängersoftware unterstützt 2. Thermoelement nicht • Falscher Empfänger
F15	F15 Service kontaktieren	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Sekunden Piepton vom Empfänger • Das Feuer reagiert nicht, keine Zündung 	<ul style="list-style-type: none"> • 2. Thermoelement ist nicht angeschlossen • Verdrahtung des 2. Thermoelements
F16	F16 Service kontaktieren	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Temperaturanzeige in der App 	<ul style="list-style-type: none"> • Fernbedienung länger als 1,5 h außerhalb der Reichweite • Elektrische Störungen
F19	F19 Service kontaktieren	<ul style="list-style-type: none"> • Pilot fällt ab, wenn der Motor das Hauptgas öffnet 	<ul style="list-style-type: none"> • Unzureichende Thermoelspannung • Fehlfunktion des Thermoelementes • Niedriger Gaseinlassdruck • Unsachgemäßer Flammenschlag durch das Thermoelement • Kohlenstoffablagerungen auf dem Thermoelement • Fehlfunktion des Ventils • Widerstand im Thermostromkreis
F26	F26 Service kontaktieren	<ul style="list-style-type: none"> • Es ist nicht möglich, die Flammenhöhe nach der Zündung zu erhöhen. • Ventilator auf Stufe 4 für 10 Minuten (T>60 °C) 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Temperatur des Empfängers übersteigt 60 °C
F28	F28 On-Demand-Pilot	<ul style="list-style-type: none"> • Pilot schaltet nach einer vordefinierten Zeit ab 	<ul style="list-style-type: none"> • Der Pilot schaltet ab, wenn sich der Motor eine bestimmte Zeit lang nicht bewegt.
F31	F31 Service kontaktieren	<ul style="list-style-type: none"> • Das Feuer reagiert nicht • Keine elektronische Kontrolle des Feuers 	<ul style="list-style-type: none"> • Störung des Empfängers
F41	F41 WiFi prüfen	<ul style="list-style-type: none"> • Das Feuer reagiert nicht • Keine elektronische Kontrolle des Feuers 	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Stromversorgung für WiFi-Modul oder Router • Keine WiFi-Verbindung zwischen WiFi-Modul und Router und/oder Smart Device
F43	F43 Kein Empfänger angeschlossen Service kontaktieren	<ul style="list-style-type: none"> • Das Feuer reagiert nicht • Keine elektronische Kontrolle des Feuers 	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Kommunikation zwischen Empfänger und WiFi-Modul
F44	F44 Service kontaktieren	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Temperaturanzeige in der App • "N.a." (nicht zutreffend) wird in der App angezeigt 	<ul style="list-style-type: none"> • Fernbedienung nicht in Reichweite • Schwache Batterie in der Fernbedienung

FEHLERGERÄUSCHDIAGRAMM

DE

<p>Bestätigung der Zündung (EU) Zündfolge (US)</p>	
<p>Fehler: Defekt am Mikroschalter, EIN/ AUS-Schalter offen, Verdrahtung nicht abgeschlossen, Lernfunktio- n fehlgeschlagen, kein zweites Thermoelement an die zweite Thermoelementversion angesch- lossen (Empfänger: gelbes Etikett), Zündung fehlgeschlagen, weil das zweite Thermoelement nicht abgekühlt ist.</p>	
<p>Niedrige Batterie (während der Motor läuft)</p>	
<p>Zurücksetzen (auch bei neuen Bat- terien oder Einschalten)</p>	
<p>Lernfunktion</p>	<p>DRÜCKE RESET BESTÄTIGT DAS ERLERNEN DES CODES</p>  <p style="text-align: center;">DRÜCKE DIE NACH-UNTEN-TASTE</p>


LEITFADEN FÜR DIE ENTSORGUNG

Wenn Ihr Gaskamin nicht mehr in Gebrauch ist, ist es wichtig, die Umwelt zu schützen und ihn auf die verantwortungsvollste Weise zu entsorgen.

Material-Sortierung

Um die Materialien aus dem Gaskamin richtig zu sortieren, halten Sie sich immer an die nationalen Gesetze und Vorschriften zur Materialentsorgung.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Materialien:



HINWEIS!

Dieser Leitfaden basiert auf der dänischen Gesetzgebung zur Abfalltrennung.



ZUGEHÖRIGE HANDBÜCHER UND VIDEOANLEITUNGEN

Auf dieser Seite finden Sie Hinweise auf weitere Handbücher und Videoanleitungen für unsere Gaskamine. Scannen Sie den zugehörigen QR-Code, um die Handbücher und Videoanleitungen anzuzeigen.

Die Handbücher sind in anderen Sprachen auf der RAIS-Website verfügbar.

APP UND WIFI-MODUL



RAUMLUFTUNABHÄNGIGER BETRIEB



ERSATZTEILLISTE



EXODRAFT



VIDEO-ANLEITUNGEN





Article number: 03-6511DE



5 708252 402812

attika[®]
FEUERKULTUR

ATTIKA FEUER AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Schweiz
www.attika.ch